Ето как можете да монтирате широка, тясна и обла ламперия (нут и перо) от бял бор със следните параметри:

Широка ламперия

Материал – Бял бор

- Дължина: 4 м
- Широчина: 13 см
- Дебелина: 1,8 см

Тясна ламперия

Материал – Бял бор

- Дължина: 4 м
- Широчина: 9 см
- Дебелина: 1,5 см

Обла ламперия

Материал – Бял бор

- Дължина: 4 м

- **Широчина**: 13 см
- **Дебелина**: 2,8 см



1. Подготовка на основата

1. **Проверка на стената/тавана**: Уверете се, че повърхността (стената или таванът) е здрава и без неравности, които биха попречили на плътния контакт на ламперията.
2. **Почистване**: Отстранете праха, мръсотията или остатъци от стари покрития (ако е необходимо, може да се свали стара боя или тапети).

3. **Осигуряване на скара (ако е нужно)**: Често се монтира дървена или метална скара (летви/профили), за да се избегнат неравности и да се осигури вентилационна междина зад дъските. Скелетът на скарата обикновено е от хоризонтални или вертикални летви (на всеки 40–60 см), нивелирани и фиксирани сигурно.

2. Подготовка на ламперията

1. **Акомодация на дървесината**: Препоръчително е ламперията да престои в помещението за няколко дни, за да се изравни нейната влажност с тази на околната среда.
2. **Проверка на дъските**: Проверете всяка дъска за евентуални дефекти (пукнатини, чепове и др.). Ако има леки кривини, подберете начина на монтаж така, че да ги коригирате по време на фиксирането.

3. Инструменти и материали

- **Ролетка** и **нивелир** (за измерване и нивелация)
- **Трион** или **циркуляр** (за рязане на дъските)
- **Пирони/Винтове** или **пиронопистолет** (според предпочитания метод на монтаж)
- **Бормашина** (ако ползвате винтове)
- **Чук** или **винтоверт** (за прикрепяне на ламперията)
- **Клин или уред за притискане** (за да сглобявате плътно нут и перо)
- **Защитно покритие** (лак, масло или импрегнатор) – по желание

4. Монтаж стъпка по стъпка

1. **Начална дъска**:
    - Изберете най-правата дъска за първия ред.
    - Разположете я така, че перото да е обърнато към посоката на монтажа (обичайно отляво надясно или отдолу нагоре, в зависимост от вашия план).
    - Използвайте **нивелир**, за да сте сигурни, че първата дъска е абсолютно права.
    - Закрепете я към скарата или стената, като фиксирате с винтове или пирони в жлеба (нут) или от лицевата страна – в зависимост от предпочитания метод.
2. **Подреждане на следващите дъски**:
    - Вкарайте **перото** на новата дъска в **нута** на вече закрепената дъска.
    - Уверете се, че съединението е плътно и подравнено.
    - Закрепете по същия начин – най-често пироните/винтовете минават под ъгъл през нут-а, за да не се виждат от лицевата страна. Ако използвате пиронопистолет, задайте правилната дължина на пироните и ъгъла на изстрелване.
3. **Коригиране на криви дъски**:
    - Ако попаднете на леко изкривена дъска, използвайте **клин** или уред за притискане, за да я позиционирате плътно до предишната. След фиксиране дъската ще остане изправена.

4. Последна дъска:
    - При завършващия ред често се налага рязане по ширина (ако пространството не е точно за 13 см).
    - При нужда оставете малка фуга (2–3 мм) до ъгъл или край на стената, за да предвидите евентуално разширение на дървото.

5. Завършваща обработка

1. Лакиране/Масло/Импрегнатор:
    - След като монтирате всички дъски, нанесете избрано защитно покритие (ако ламперията не е предварително обработена). То ще предпази дървото от влага, замърсявания и UV лъчи (особено при външен монтаж).
    - Някои предпочитат да обработват дъските преди монтаж, но е възможно да се направи и след това, за да се запечатат фугите изцяло.
2. Декоративни лайсни (ако са предвидени):
    - Монтират се лайсни по ръбовете или в ъглите за по-добър завършен вид.
    - Закрепянето става най-често с пирони/винтове или лепило (ако стената е равна).

6. Допълнителни препоръки

- Вентилация: Особено ако ламперията се монтира във влажни помещения (баня, сауна), осигурете добра вентилация, за да избегнете задържане на влага зад дъските.

- **Аклиматизация**: Не пропускайте процеса на аклиматизация – така намалявате риска от деформации при промени в температурата и влажността.
- **Поддръжка**: Почиствайте дървената ламперия с мека кърпа или четка. При нужда от обновяване на покритието, може да нанесете още един слой лак или масло.

Обобщение:
Монтажът на **широка ламперия с нут и перо (4 м х 13 см х 1,8 см)** от бял бор е сравнително лесен, стига да се внимава с нивелацията и плътното сглобяване на дъските. Правилната подготовка на основата, внимателният монтаж и подходящата финишна обработка ще ви осигурят красив и дълготраен резултат.



Модър- 2002 ООД

modar2002.com