
Ръководство за кофражни дъски: Лесен старт за здрави конструкции
Modar2002 – твоят партньор за дървен материал
https://modar2002.com
Май 2025

Защо кофражните дъски?

Кофражните дъски са опората на всеки строеж! Те държат бетона в идеална форма, докато той се втвърди, за да създадете здрави фундаменти, стени или колони. С кофражните дъски от Modar2002 строите лесно и икономично. Това ръководство ще ви покаже как да изберете и използвате дъските, за да сбъднете строителните си мечти!

Какви дъски предлагаме?

Нашите кофражни дъски са от висококачествен **бор** или **ела** – здрави, леки и лесни за рязане.

- **Стандартни дъски:** Ширина 8–25 см, дебелина 2–3 см, дължина 3, 4 или 5 м. Идеални за еднократни проекти.
- **Импрегнирани дъски:** Обработени срещу влага и вредители. Перфектни за многократна употреба или влажни условия (вижте тук).

Къде се използват?

Кофражните дъски са универсални за:

- **Фундаменти:** За стабилна основа на къщи или сгради.
- **Стени:** За вертикални бетонни конструкции.
- **Колони:** За декоративни или носещи елементи.

ак да избереш кофражни дъски?

Препоръки за размери според проекта

Изборът на подходящи кофражни дъски е ключов за стабилен и безопасен кофраж. Ето ориентир по тип проект:

Тип проект	Препоръчителна дебелина	Ширина на дъските	Препоръки
Фундаменти	**2.5 – 3 см**	**15 – 20 см**	**По-дебели дъски за издържане на налягане от бетона**
Колони и стени	**2.5 см**	**15 см**	**Прецизно нарязани или калибрирани дъски за прави ръбове**
Греди и шайби	**3 см**	**20 см**	**Могат да се използват повторно, особено ако са импрегнирани**
Плочи / тавани	**2.5 см**	**18 – 20 см**	**За хоризонтални кофражи: равни повърхности и добра носимост**

📌 **Важно:**

- **За еднократна употреба → можеш да използваш обикновени, неимпрегнирани дъски**
- **За многократна употреба → избирай импрегнирани или ламинирани**

Не знаете колко дъски ви трябват? Използвайте нашия калкулатор за дървен материал!

🛠️ **Монтаж на кофраж – 5 лесни стъпки**

1. Подготовка на терена

- **Изравни мястото, където ще се полага кофражът**
- **Осигури достатъчно пространство за работа и движение**
- **Проверка за наклони и нивелация**

2. Избор и разкрояване на дъските

- **Избери дъски с равна повърхност и без усукване**
- **Нарежи по нужния размер – според план/чертеж**
- **Ако работиш с влажни дъски, предвиди малко разширение**

3. Сглобяване на кофражната форма

- **Подреди дъските вертикално/хоризонтално според нуждата**
- **Свържи с гвоздеи, винтове или скоби**
- **Подкрепи с външни ребра и клинци за устойчивост**

4. Фиксиране и нивелиране

- **Проверка на всички ъгли с нивелир**

- **Укрепване на формата с подпори, ако е по-висока**
- **Увери се, че няма отклонения, които ще се отпечатат в бетона**

5. Финална проверка преди изливане

- **Проверка на всички връзки и стабилност**
- **Почисти вътрешността от прах, трески и чужди тела**
- **Ако искаш по-гладък бетон, можеш да покриеш дъските с фолио или кофражна хартия**

⚠️ **Често срещани грешки при монтаж**

- ❌ **Използване на тънки дъски за високи форми – води до деформации**
- ❌ **Липса на адекватна фиксация → разместване при наливане**
- ❌ **Изкривени дъски – бетона "следва" формата и нарушава геометрията**
- ❌ **Пропуски при нивелиране – криви стени или подове**

Съвети за дълъг живот

За да използвате дъските многократно:

- **Почиствайте:** Отстранете бетона след употреба.
- **Съхранявайте на сухо:** Подреждайте хоризонтално.
- **Изберете импрегнация:** Импрегнираните дъски издържат по-дълго.

Започнете сега с Modar2002!

Готови ли сте да строите? Поръчайте кофражни дъски или импрегнирани дъски от Modar2002 с доставка в България. Изчислете обема с нашия калкулатор или ни пишете на контактната страница!